

RMCD - LIGHT - Komponenty



Numer artykułu:

STR-RMCD-Light_Std

Utworzono 05.01.2026

Opis

- RMCD - Wyświetlacz (bez uchwytu)
- RMCD - Zestaw przewodów oświetleniowych
- RMCD - Czujnik ciśnienia
- RMCD - INI do rejestrowania, gdy wykonywane jest również znakowanie
- RMCD - enkoder inkrementalny
- RMCD - Oprogramowanie (zainstalowane fabrycznie)

Zalecamy akumulator BANNER - Traction Bull AGM 12-25.

W razie potrzeby można go również uzyskać od nas. Bez uchwytu!



Czujnik indukcyjny z oznaczeniem INI IFM204

Numer artykułu: BPL-4000440

Bezdotykowe wykrywanie, czy pistolet jest otwarty czy zamknięty. Wysoka odporność na wstrząsy i wibracje do użytku w maszynach mobilnych



Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01

Numer artykułu: BPL-4001905

Wyświetlacz RMCD-Light - M835-01 to 3,5-calowy programowalny wyświetlacz przeznaczony do użytku w pojazdach i maszynach terenowych. DSEM835 oferuje użytkownikowi wyjątkową elastyczność. DSEM835 jest skonfigurowany z CODESYS 3.5. odpowiedni dla RMCD-Light



RMCD czujnik ciśnienia HP - Airless

Numer artykułu: BPL-4001945

Elektroniczny czujnik ciśnienia; 0...250 bar; 0...3625 psi;
Gwint zewnętrzny 1/4"
rSygnał analogowy; 4...20 mA



Enkoder RMCD

Numer artykułu: BPL-4001946

Wymiary:
Średnica 36,5mm / L = 76mm
bez koła podbierającego



Wiązka przewodów dla RMCD Light

Numer artykułu: BPL-4002189

- Podłączenie do wyświetlacza M835-01
- Podłączenie do znacznika INI
- Podłączenie do czujnika ciśnienia
- Podłączenie do enkodera obrotowego
- Podłączenie do zasilania



RMCD czujnik ciśnienia LP - Airspray

Numer artykułu: BPL-4002205

Elektroniczny czujnik ciśnienia; 0...10 barów
Gwint zewnętrzny 1/4"



Zestaw do konwersji RMCD Light do znakowarki

Numer artykułu: CMC-KIT00087

Odpowiedni dla RMCD Light
